


My Dream Mansion
Mi mansión de ensueño
Ma maison de rêve
Meine Traumvilla
Mijn droomvilla



© 2010 KidKraft, LP

65082





© 2010 KidKraft, LP



+31 (0)20 305 8620
www.kidkraft.com

GB English

My Dream Mansion
Please retain this information for future reference.

Imported by:
KidKraft

Nieuwesluisweg 250
Port no. 5046
3197 KV Rotterdam
The Netherlands

⚠️ ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

Not suitable for children under three years, due to sharp points and small parts.

USE AND MAINTENANCE:

-Use on level surfaces only
-Please check assembly at regular intervals, and frequently tighten hardware if necessary. If maintenance is not carried out, the product could cease to function properly.

⚠️ WARNING:

CHOKING HAZARD

Unassembled parts may be choking hazard to children 3 years and younger.

Parental supervision required. This toy is intended for children of a specific age or above. Parents should supervise the play area so that children younger than the intended age range do not interact with this toy. Use this toy on the floor. Do not allow children to climb on or around or in the toy.

If used improperly, your dollhouse may be pulled over or fall, creating risk of injury or damage. To minimize this risk, we recommend that you use the enclosed wall anchor kit, which gives you the option of attaching the dollhouse to a wall. In addition, children should not be permitted to climb or pull on the dollhouse.

ES Español

Mi mansión de ensueño

Guarde esta información para consultarla en otro momento.

Importado por:

KidKraft
Nieuwesluisweg 250
Port no. 5046
3197 KV Rotterdam
The Netherlands

⚠️ Debe ser armado por un adulto.

No apto para menores de 3 años, ya que contiene puntas filosas y piezas pequeñas.

Uso y mantenimiento:

-Utilizar sólo sobre un piso nivelado

-Revisar los componentes asiduamente y apretar los tornillos si es necesario. El producto podría dejar de funcionar correctamente si no se le realiza un mantenimiento.

⚠️ ADVERTENCIA:

Peligro de asfixia

Es posible que las piezas pequeñas sin colocar sean un peligro de asfixia para menores de 3 años.

Se necesita la supervisión de los padres

Este juguete es apto para niños mayores de una determinada edad. Los padres deben vigilar el área de recreación, para que los niños más chicos que la edad determinada no utilicen este juguete. Utilice este juguete en el piso. No deje que los niños se paren sobre el juguete, se cuelguen o se metan adentro.

Si no se usa adecuadamente, su casa de muñecas se podría voltear o tirar, creando un riesgo de lesiones o daños. Para reducir el riesgo, recomendamos que utilice el juego de aseguramiento a la pared incluido, el cual le da la opción de sujetar la cocina a la pared. Además, no se debe permitir que los niños se trepen ni jalen la cocina.

FR Français

Ma maison de rêve

Veuillez conserver ces informations pour référence future.

Importer par:

KidKraft
Nieuwesluisweg 250
Port no. 5046
3197 KV Rotterdam
The Netherlands

⚠️ Assemblage par un adulte nécessaire.

Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans, à cause de pièces pointues et coupantes.

Utilisation et entretien :

-Utiliser sur des surfaces planes uniquement

-Veuillez vérifier régulièrement l'assemblage des pièces, et de resserrer régulièrement les pièces si nécessaire. Si un entretien n'est pas effectué, le produit pourrait ne plus fonctionner correctement.

⚠️ AVERTISSEMENT:

Risque d'étouffement

Les pièces non assemblées peuvent provoquer un risque d'étouffement pour les enfants de 3 ans et moins.

Supervision par un adulte requise.

Ce jouet est destiné aux enfants d'un âge spécifique ou plus.

Les parents doivent veiller à ce que des enfants plus jeunes que l'âge spécifique ne jouent pas avec ce jouet. Utiliser ce jouet sur le sol. Ne pas autoriser les enfants à grimper sur le jouet, autour, ou dans le jouet.

En cas d'utilisation incorrecte, votre maison de poupées risque de se renverser, créant un risque de blessure ou de dommages. Pour minimiser ce risque, nous recommandons l'utilisation de la trousse de fixation au mur fournie. Par ailleurs il ne faut pas laisser les enfants grimper sur la cuisine ou tirer dessus.

Meine Traumvilla
Bitte bewahren Sie diese Informationen gut auf, damit Sie später auf sie zurückgreifen können.
Importiert durch:
KidKraft
Nieuwesluisweg 250
Port no. 5046
3197 KV Rotterdam
The Netherlands
⚠️ Montage nur durch Erwachsene!
Für Kinder unter 3 Jahren aufgrund von scharfen Spitzen und Kleinteilen nicht geeignet.
Benutzung und Wartung:
-Nur auf ebenen Oberflächen benutzen
-Den Zusammensetzen in regelmäßigen Abständen überprüfen und ggf. Schrauben usw. nachziehen. Dies ist für die ordnungsgemäße Funktion des Produkts unabdingbar.

⚠️ VORSICHT:

Erstickungsgefahr!

Für Kinder unter vier Jahren besteht Erstickungsgefahr durch noch nicht montierte Kleinteile.

Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.

Dieses Spielzeug ist für Kinder ab einem bestimmten Alter vorgesehen. Der Spielbereich sollte daher durch Erwachsene beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass keine jüngeren Kinder mit dem Spielzeug umgehen. Dieses Spielzeug ist für die Aufstellung auf dem Fußboden vorgesehen. Verhindern Sie, dass Kinder auf oder in das Spielzeug klettern.

Bei unsachgemäßer Benutzung kann die Puppenhaus umkippen oder umgerissen werden, was zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann. Um dieses Risiko zu minimieren, empfehlen wir die Verwendung der mitgelieferten Wandverankerung, mittels derer Sie die Küche an einer Wand befestigen können. Darüber hinaus sollte es Kindern nicht gestattet werden, auf die Küche zu klettern oder an ihr zu ziehen.

NL Nederlands

Mijn droomvilla
Deze informatie bewaren voor toekomstig gebruik.
Geïmporteerd door:
KidKraft
Nieuwesluisweg 250
Port no. 5046
3197 KV Rotterdam
The Netherlands
⚠️ Montage mag alleen door volwassenen gedaan worden.
Niet geschikt voor kinderen onder drie jaar vanwege scherpe punten en kleine onderdelen.

Gebruik en onderhoud:

-Uitsluitend op een vlakke ondergrond gebruiken.
-Regelmatig de montage controleren en schroeven en moeren aandraaien. Bij gebrek aan onderhoud kan het product defectief worden.

⚠️ WAARASCHUWING:

Gevaar voor verstikking.

Losse onderdelen kunnen verstikking veroorzaken bij kinderen onder drie jaar.

Toezicht van de ouders is vereist.

Dit speelgoed is bedoeld voor kinderen vanaf een bepaalde leeftijd. Ouders dienen toezicht uit te oefenen op de plaats waar de kinderen spelen, zodat kinderen jonger dan de aangegeven leeftijd niet met dit speelgoed spelen. Dit speelgoed op de grond gebruiken. Laat de kinderen niet op of rond het speelgoed klimmen.

Indien onjuist gebruikt, kan de Poppenhuis worden omvergetrokken of vallen, met risico voor letsel of schade tot gevolg. Om dit risico zo klein mogelijk te houden, raden wij gebruik van de bijgevoegde ankerboutkit aan voor bevestiging van de keuken aan de muur. Daarnaast mag niet worden toegestaan dat kinderen op de keuken klimmen of eraan trekken.

CZ Čeština

Ushovějte si prosím tyto informace pro budoucí potřebu Dovozce:
KidKraft
Nieuwesluisweg 250
Port no. 5046
3197 KV Rotterdam
The Netherlands
⚠️ Montáz musí provádět dospělý osoba.

Kvůli ostrým hránám a malým součástkám není výrobek vhodný pro děti mladší 3 let.

Je zapotřebí dolahd rodičů. Tato hračka je určena pro děti od určitého věku. Rodiče musí doložit na hraci plochu, aby děti mladší, než je udaný věk, neplýtvají s hračkou do styku. Používejte hračku na zemi. Nedovolte dětem lezt na hračku, kolem ní či do ní.

V případě nesprávné použití se může domeček pro panenky převrátit nebo spadnout a způsobit tak riziko úrazu či škody. Za účelem minimalizování tohoto rizika doporučujeme použít přiloženou sadu k pripojení do zdi, která vám umožní domeček pro panenky upnout na stěnu. Dětem by se nemělo dovolovat lezt na domeček pro panenky nebo za něj tahat.

DK Dansk

Opbevar disse oplysninger til fremtidig brug Importeret af:
KidKraft
Nieuwesluisweg 250
Port no. 5046
3197 KV Rotterdam
The Netherlands
⚠️ Montering af en voksen påkræves.
Ikke egnet for børn under tre år på grund af skarpe kanter og små dele. BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE:

Brug kun på plane flader.

Tjek venligst monteringen med jævne mellemrum, og stram op ofte, hvis det er nødvendigt. Hvis der ikke foretages vedligeholdelse kan produktet opøre med at fungere korrekt.

⚠️ ADVARSEL:

Kvælningsfare

Usamlede dele kan udgøre en kvælningsfare for børn i alderen 3 år og yngre.

Forældrelsens syn er påkrævet. Dette legetøj er beregnet for børn i en bestemt alder eller derover. Forældre bør overvåge legeområdet, så børn der er yngre, end den beregnede aldersgruppe, ikke kommer i kontakt med dette legetøj. Brug dette legetøj på gulvet. Lad ikke børn klatre op på, eller omkring, eller i legetøjet.

Ved forkert brug kan dukkehuset vælte, og give risiko for personskade eller skade. For at minimerne denne risiko, anbefaler vi, at du bruger det medfølgende væg-anker kit, som giver dig mulighed for at fastgøre dukkehuset til en væg. Desuden bør børn ikke have lov til at klatre eller trække på dukkehuset.

EE Eesti keeles

Palun hoidke see juhend edaspidiseks kasutamiseks alles

Importoja:

KidKraft
Nieuwesluisweg 250
Port no. 5046
3197 KV Rotterdam
The Netherlands

⚠️ Toota peab kokku panema täiskasvanu.

Ei sobi kasutamiseks alla kolme aastastele lastele, sest tootel on teravad ja väikesed osad.

KASUTAMINE JA HOOLDUS:

Kasutage ainult tasastel pindadel.

Palun kontrollige toote töökorras olekul korrapärase ajavahemike järel ja vajadusel kinnitage uuesti.

Toote mitteholdamise tagajärjel ei pruugi toode korralikult töötada.

⚠️ HOIATUS:

Lämmibuumi

Kokkupanemata osad võivad tekida lämmibuumi 3-aastastele ja noorematele lastele.

Vanematepoolne järelvalve on vajalik. See toode on ette nähtud teatud vanusele ja vanematele lastele. Vanemad peaksid kontrollima mängukohta, nii et nooremad vanusegrupid olevat lastel ei teiks võimalust toote kasutamiseks. Kasutage seda tooted põrandal. Palun keelake lapsel toote peal või selle ümber ronimine. Väärikasutamise tulemusel võib nukumaja kokku või ümber või kukkuda ning põhjustada vigastuse või hoiustuse ohtu. Selle ohu vähendamiseks soovitame kasutada kaasata olevat seina pidepunkt komplekti. Selle abil võite kinnitada nukumaja seina külge. Pealegi ei tohiks lapsed ronida nukumaja peal või seda tirda.

FI Suomi

Säilytä nämä ohjeet myöhempää tarvittaen

Maahanottoja:

KidKraft
Nieuwesluisweg 250
Port no. 5046
3197 KV Rotterdam
The Netherlands

⚠️ Aikuisen koottava.

Ei sovella alle 3-vuotiaalle lapsille terävien kulmien ja pienten osien vuoksi.

KÄYTÖTÖ JA HUOLTO:

Käytä vain tasaisilla alustoilla. Tarkista kokoonpano tasaisin välialoin ja kiristä kiinnityksiä tarvittaessa. Jollei tuotetta huolleta, se saattaa lakata toimimasta kunnolla.

⚠️ Varoitus:

Tukehtumisvaara

Irralliset osat saatavat aiheuttaa tukehtumisvaaran alle 3-vuotiaille lapsille.

Valvonta vanhempien taholta on välttämätöntä. Tämä lelu on tarkoitettu tietyin ikäisille tai sitä vanhemmille lapsille. Vanhempien tulee valvoa leikkilaudetta, jotta tarkoitettua nuoremmat lapset eivät käytä leluja.

Käytä tätä leluja lattialla. Älä anna lasten kiipeillä leluun päällä, sisällä tai ympärillä.

Nukkekoti voi kaatau, jos sitä ei käytetä oikein, ja aiheuttaa tapaturman tai vaurioita. Tämän vauran vähentämiseksi suosittelemme käytettäväksi oheista ankaruiruuvipakkausta, jonka avulla nukkekoti voidaan kiinnittää seinään.

Lisäksi lasten ei tulisi antaa kiivetä nukkekodin päälle tai nykiä sitä.

HU Magyar

Kérjük, őrizze meg ezt az információt jövőben hivatalos céltából

Importálta:

KidKraft
Nieuwesluisweg 250
Port no. 5046
3197 KV Rotterdam
The Netherlands

⚠️ Felnőtt által történő összeszerelés szükséges. A terméken található éles pontok és apró részek miatt nem alkalmas három éven aluli gyermeknek számára.

HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS:

Kizátlag sik felszíneken alkalmazza. Kérjük, szabályos időközönként ellenőrizze az összeszerelést, és amennyiben szükséges, szorítson a használatban. A karbantartás elhangyolása a termék helyes működésének megszűnését eredményezheti.

⚠️ Figyelmezetés:

Az összeszerelésen részek fulladásveszélyt jelenthetnek a 3 éves és az annál fiatalabb gyermeknek számára.

Szűlői felügyelet szükséges. Ez a játék a meghatározott korosztályú, vagy annál idősebb gyermeknek számára készült. A szülőknek felügyelniük kell a játékteret, hogy a meghatározott koránál fiatalabb gyermeknek ne érintkezzenek a játékkal. Ez a játék padlón való használatra való. Ne engedéllyezze gyermekének, hogy a játék körül járjon, illetve hogy rámásszon vagy belelásson a játékba. Helytelen használat következtében babáháza szélt- vagy összeeshet, sérelmes vagy rongálódás kockázatát idézve elő.

Annak érdekében, hogy minimalizálja ennek esélyét, javasoljuk, hogy használja a

mellékelt faliszög/faliakasztor készletet, mely azt a lehetőséget kínálja fel Önnek, hogy babaházát egy falhoz rögzítse. Továbbá, ne engedje meg gyermekeinek hogy rámászanak vagy rácsimpaszkodjanak a babaháza.

IT Italiano

Conservare queste informazioni per riferimento futuro

Importato da:

KidKraft
Nieuwesluisweg 250
Port no. 5046
3197 KV Rotterdam
The Netherlands

⚠ Il montaggio deve essere eseguito da adulti.

Non adatto per bambini di età inferiore ai tre anni, a causa di parti appuntite o piccole.

USO E MANUTENZIONE:

Usare solo su superfici piane.

Controllare il montaggio a intervalli regolari e avvitare saldamente le parti di raccordo meccanico frequentemente, se necessario. Se la manutenzione non viene eseguita

il prodotto potrebbe cessare di funzionare correttamente.

⚠ Avvertenza:

Pericolo di soffocamento

Le parti non montate potrebbero costituire pericolo di soffocamento per i bambini di età inferiore ai 3 anni.

Si richeude la supervisione dei genitori. L'uso di questo giocattolo è previsto per bambini da un'età specifica in poi. I genitori dovranno controllare l'area di gioco in modo da impedire ai bambini di età inferiore a quella specificata di interagire con il giocattolo. Usare il giocattolo sul pavimento. Non consentire ai bambini di salire sul giocattolo, entrarvi o girarvi attorno.

Se usata in modo improprio, la casa di bambole può crollare addosso o cadere, creando rischi di infortuni o danni. Per ridurre al minimo questo rischio, raccomandiamo di usare il kit di ancoraggio al muro accluso, che consente l'opzione di agganciare la casa di bambole al muro.

Inoltre, ai bambini non dovrà essere consentito arrampicarsi sulla casa di bambole o tirarla verso sé.

PL Polski

Prosimy zachować te informacje do wykorzystania w przyszłości

Importowany przez:

KidKraft
Nieuwesluisweg 250
Port no. 5046
3197 KV Rotterdam
The Netherlands

⚠ Wymagany montaż przez osobę dorosłą.

Nie nadaje się dla dzieci poniżej trzech lat ze względu na ostre krawędzie i drobne części.

UŻYCIE I KONSERWACJA:

Używać tylko na równych powierzchniach.

Prosimy w regularnych odstępach czasu sprawdzać, czy produkt jest właściwie zmontowany i często dokręcać elementy łączące jeśli będzie to konieczne.

Jeśli konserwacja nie będzie prowadzona, produkt może przestać właściwie działać.

⚠ Ostrzeżenie:

Groź zadławieniem

Niezmontowane części mogą grozić zadławieniem dzieciom w wieku 3 lat i młodszym.

Wymagany nadzór rodzicielski. Ta zabawka jest przeznaczona dla dzieci w określonym wieku lub starszych. Rodzice powinni nadzorować teren zabaw, tak aby dzieci młodsze niż w wieku docelowym nie miały kontaktu z tą zabawką. Zabawka powinna być używana na podłodze. Nie pozwalać dzieciom wspinać się na zabawkę lub w jej pobliżu.

Niewłaściwie używanym domkiem dla lalek może zostać zeznaczyły lub spaścia, powodując uszkodzenie ciała lub zniszczenia.

Aby zminimalizować ryzyko zalecamy użycie dodatkowego zestawu ze śrubką kotwową, która umożliwia zamocowanie domku dla lalek do ściany. Ponadto nie wolno dopuszczać, aby dzieci wspinały się lub ciągnęły za domek.

RO Română

Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru viitoare referințe

Importator:

KidKraft
Nieuwesluisweg 250
Port no. 5046
3197 KV Rotterdam
The Netherlands

⚠ Este necesară asamblarea de către un adult. Nu se recomandă copiilor sub trei ani datorită existenței punctelor ascuțite și a pieselor mici.

UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA:

A se folosi numai pe suprafețe drepte. Vă rugăm să verificați montajul la intervaluri de timp regulate și să strângeți șuruburile în mod frecvent dacă este nevoie. Dacă nu se efectuează operații de întreținere, produșul ar putea să nu mai funcționeze în mod corespunzător.

⚠ Atenție:

Pericol de încercare

Piesele neasamblate ar putea să reprezinte un pericol de încercare în cazul copiilor de 3 ani sau mai mici.

Este necesară supravegherea de către părinți. Această jucărie este destinată copiilor de o anumită vîrstă în sus. Părinții trebuie să supravegheze locul de joacă astfel încât copiii cu vîrstă mai mică decât vîrsta copiilor căror le este destinată jucăria să nu interacționeze cu această jucărie. NU le permiteți copiilor să se suie pe, în jurul sau în interiorul jucării.

Dacă se folosește în mod necorespunzător, căsuța pentru păpuși se poate răsturna sau poate cădea, cauzând un risc de accidentare sau deteriorare. Pentru minimizarea acestui risc, vă recomandăm să folosiți trusa alăturată de prindere în perete, care vă oferă opțiunea de a prinde căsuța pentru păpuși de un perete. În plus, copiilor nu li se va permite să se suie sau să tragă de căsuța pentru păpuși.

Prosím uschovajte si tieto informácie pre príprad potreby v budúcnosti Dovočca:
KidKraft
Nieuwesluisweg 250
Port no. 5046
3197 KV Rotterdam
The Netherlands
⚠ Na montáž je potrebná dospelá osoba. Hračka nie je vhodná pre deti mladšie ako 3 roky, lebo obsahuje ostré hrany a malé časti.
POUŽITIE A ÚDRŽBA:
Používať len na rovné ploche.
Prosím pravidelne skontrolujte montovanie a frekventované podľa potreby utiahnite kovové časti. Nevykonanie údržby môže spôsobiť, že výrobok môže prestať správne fungovať.

⚠ Upozornenie:

Nebezpečenstvo zadusenia

Nezložené časti môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia pre deti mladšie ako 3 roky.
Vyžaduje sa rodičovský dozor. Táto hračka je určená pre deti istej vekovej skupiny, alebo staršie. Rodičia by mali dozerať na priestor, kde sa deti hrajú, aby deti mladšie, ako vyžadovaná veková skupina neprišli do styku s touto hračkou. Používajte túto hračku na zemi. Nedovolte detom, aby sa na hračku, v hračke alebo okolo nej šplhali.
Ak nesprávne používateľ, Vás domček pre bábiky môže spadnúť, čím môže spôsobiť úraz alebo sa môže poškodiť. Abyste riziko bola minimalné, doporučujeme, aby ste použili priložený držiak na stenu, čím môžete pripevniť domček pre bábiky ku stene. Navyše, deti by nemali mať dovolené ťaťať domček pre bábiky alebo sa sa naň šplhať.

SE Svenska

Spara denna information för framtida referens

Importerad av:

KidKraft
Nieuwesluisweg 250
Port no. 5046
3197 KV Rotterdam
The Netherlands

⚠ Montering måste utföras av vuxen.

Ej lämplig för barn under tre år på grund av skarpa kanter och smäder.

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL:

Använd endast på plana ytor.
Kontrollera monteringen regelbundet och spänna skruvar och muttrar ofta om nödvändigt. Om underhåll inte utförs kan produkten upphöra att fungera korrekt.

⚠ Varning:

Kvävningsrisk

Ommonterade delar kan utgöra kvävningsrisk för barn 3 år och yngre. Föräldrar uppskå krävs. Denna leksak är avsedd för barn av en särskild ålder eller äldre. Föräldrar ska hålla uppsikt över leken så att yngre barn än avsett inte använder denna leksak. Använd denna leksak på golvet. Låt inte barn klättra på, runt eller i leksaken. Om det används felaktigt kan dockhuset vänta eller falla ihop, vilket skapar risk för skada på person eller egendom. För att minimera denna risk rekommenderar vi att du använder den medföljande väggförankringskiten, som gör det möjligt att fästa dockhuset vid en vägg. Dessutom bör barn inte tillåtas klättra eller dra i dockhuset.

GR Ελληνικά

Παρακαλούμε κρατήστε τις πληροφορίες για μελλοντική χρήση

Ειδούχεται από:

KidKraft
Nieuwesluisweg 250
Port no. 5046
3197 KV Rotterdam
The Netherlands

⚠ Απαιτείται Συναρμολόγηση από Ενήλικα. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των τριών χρόνων λόγω καρφερών γωνιών και μικρών κομματιών.

XΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Χρησιμοποιήστε μόνο σε επιπέδες επιφάνειες Παρακαλούμε ελέγχετε τη συναρμολόγηση σε τακτικά διαστήματα και σφίγγετε συχνά τα υλικά αν χρειάζεται. Αν δε γίνει σωστή συντήρηση, το προϊόν μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί σωστά.

⚠ Προειδοποίηση:

Κίνδυνος Πνιγμού.

Μη συναρμολογούμενα κομμάτια μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό σε παιδιά ηλικίας 3 χρόνων και μικρότερα.

Απαιτείται γονική επιπρήμηση. Αυτό το παιχνίδι είναι για παιδιά συγκεκριμένης ηλικίας και πάνω. Οι γονείς θα πρέπει να επιπρέψουν τη περιοχή όπου παίζουν τα παιδιά ώστε τα παιδιά μικρότερης ηλικίας να μην παίζουν με το παιχνίδι. Χρησιμοποιήστε αυτό το παιχνίδι στο πάτωμα. Μην επιπρέπετε στα παιδιά να σκαρφαλώνουν πάνω ή γύρω από ή μέσα στο παιχνίδι.

Αν χρησιμοποιείτε ακατάλληλα, το κουκλόσπιτό σας μπορεί να τραβηγθεί ή να πέσει, και έτσι να δημιουργηθεί κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς. Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το εσωκλειστό κίτρινος τοίχου, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να κολλήσετε το κουκλόσπιτο με τον τοίχο. Επιπλέον, δε θα πρέπει να επιπρέψετε στα παιδιά να σκαρφαλώνουν ή να τραβάνε το κουκλόσπιτο.

PT Português

Por favor, guarde estas informações para consultas futuras

Importado por:

KidKraft
Nieuwesluisweg 250
Port no. 5046
3197 KV Rotterdam
The Netherlands

⚠ Deve ser montado por um adulto. Não é adequado para crianças com menos de três anos de idade por ter peças pontiagudas e conter peças pequenas.

UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO:

Utilize apenas sobre superfícies planas.

Por favor verifique a montagem em intervalos regulares e aperte periodicamente as peças, se necessário. Se a manutenção não for realizada, o produto pode parar de funcionar de maneira adequada.

⚠ Advertência:

Perigo de asfixia

As peças não montadas podem representar um risco de asfixia para crianças de 3 anos de idade ou menos.


É necessário a supervisão dos pais. Este brinquedo destina-se a crianças de uma idade específica ou mais velhas. Os pais devem supervisionar a área de brincadeiras de forma que crianças mais novas do que a faixa etária pretendida não interajam com este brinquedo. Utilize este brinquedo no chão/piso. Não permita que as crianças subam ou montem no brinquedo.

Se utilizada de maneira inadequada, a sua casa de bonecas pode desabar ou cair, criando um risco de lesões ou danos. Para minimizar esse risco, recomendamos que se utilize o kit de gancho de parede incluído, o que lhe dá a opção de fixar a casa de bonecas a uma parede. Além disso, não se deve permitir que as crianças subam na casa de bonecas ou a puxem.

65082



© 2010 KidKraft, LP





65082



© 2010 KidKraft, LP

A.	x 10	D.	x 44	G.	x 4	
1 11/16 in , 43 mm		13/16 in , 21 mm		9/16 in , 14 mm		
B.	x 10	E.	x 3		x 1	
		3/8 in , 9 mm				
C.	x 4	F.	x 3			
1 9/16 in , 40 mm		1/2 in , 12 mm				
1	x2					x 1

Not included:
No está incluida:
Non inclus:
Das folgende Werkzeug
benötigt:
Niet bijgesloten:
Není součástí výbavy:
Ikke inkluderet:
Ei ole kaasas:
Ei sisällä:
Nem tartalmazza:
Non incluso/i:
Nie zawiera:
Nu este inclus:
Neobsahuje:
Inkluderas ej:
Δεν περιλαμβάνεται:
Não incluído:




65082




© 2010 KidKraft, LP

2



3




65082




© 2010 KidKraft, LP

4



5




65082




© 2010 KidKraft, LP

6



7




8

65082




© 2010 KidKraft, LP

8



9




9

65082




© 2010 KidKraft, LP

10



11




10

65082




© 2010 KidKraft, LP

12



13




65082



© 2010 KidKraft, LP

14



**SOLE AND LIMITED WARRANTY • GARANTÍA LIMITADA Y EXCLUSIVA • GARANTIE EXCLUSIVE ET LIMITÉE
BEGRENZTE GARANTIE • ENIGE EN BEPERKTE GARANTIE**

GB English

IMPORTANT INFORMATION - PLEASE READ FIRST

ALL OF OUR WOODEN ITEMS ARE HANDCRAFTED, HAND ASSEMBLED, AND HAND PAINTED. EACH ONE IS UNIQUE. SLIGHT IMPERFECTIONS MAY OCCUR AND ARE NOT MANUFACTURING DEFECTS.

PLEASE NOTE THAT OUR WARRANTY DOES NOT COVER THE USE OF PERMANENT MARKERS, NON-WATER-BASED PAINTS, CRAYONS, WASHABLE MARKERS, OR OTHER IMPLEMENTS THAT DAMAGE THE PRODUCT. NOTE ALSO THAT SOME OF THESE AGENTS CONTAIN COLOR DYES THAT COULD PERMANENTLY DAMAGE THE PRODUCT SURFACE.

CLEANING INFORMATION

CLEAN THE SURFACE USING A SLIGHTLY DAMP CLOTH AND MILD DISH WASHING LIQUID IF NECESSARY. DO NOT USE ANY CLEANING PRODUCT CONTAINING ALCOHOL OR AMMONIA. THESE WILL DULL THE SHINY SURFACE OF THE PRODUCT. FURNITURE POLISH WILL ALSO WORK TO CLEAN AND DUST OFF THE SURFACE.

WE RECOMMEND THAT YOU TEST ALL CLEANING MATERIALS ON THE UNDERSIDE OF ANY SURFACE THAT WOULD NOT BE SEEN DURING NORMAL USE OF THE PRODUCT. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS CONCERNING THE CARE OR MAINTENANCE OF THIS PRODUCT, PLEASE FEEL FREE TO E-MAIL US AT EUROPEPARTS@KIDKRAFT.COM.

SOLE AND LIMITED WARRANTY

FOR PURCHASES IN THE UNITED STATES

THIS TOY IS WARRANTED SOLELY AGAINST MANUFACTURING DEFECTS FOR A PERIOD OF 90 DAYS FROM THE DATE OF PURCHASE, WHICH WARRANTY RUNS ONLY TO THE ORIGINAL USER OF THE TOY. IN THE EVENT OF A MANUFACTURING DEFECT, THE TOY WILL BE REPLACED OR THE PURCHASE PRICE REFUNDED, AT THE ELECTION OF THE MANUFACTURER. TO ACTIVATE AND PROTECT THIS WARRANTY, PRESERVE EVIDENCE OF ORIGINAL PURCHASE AND CAREFULLY INSPECT THE CONDITION OF THE TOY PRIOR TO AND AFTER ASSEMBLY, LOOKING FOR MISSING, DEGRADED, BROKEN OR HAZARDOUS PARTS, INCLUDING PARTS WHICH CAN BE SWALLOWED BY A CHILD, CAUSE A CHILD TO CHOKE, OR OTHERWISE CAUSE INJURY. SUCH PARTS MAY INCLUDE MAGNETS, WHEELS, HUBS, FASTENERS, AND CONNECTORS. SHOULD YOU OBSERVE ANY DEFECTS, DO NOT USE THE TOY AND IMMEDIATELY NOTIFY THE MANUFACTURER. FAILURE TO DO SO SHALL CONSTITUTE MISUSE. MISUSE, IMPROPER ASSEMBLY, FAILURE TO HONOR A WARNING, FAILURE TO SUPERVISE, INSPECT OR MAINTAIN THE TOY, OR DAMAGE TO THE TOY, WHETHER INTENTIONAL OR INADVERTENT, SHALL INVALIDATE THIS WARRANTY.

FOR PURCHASES OUTSIDE THE UNITED STATES

SOME NATIONS MAY NOT PERMIT THE LIMITATION OF AVAILABLE DAMAGES OR THE LIMITATION OF TIME IN WHICH A WARRANTY LASTS, OR OTHER LIMITATIONS OR EXCLUSIONS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER NON-WAIVABLE RIGHTS UNDER APPLICABLE LAW OR DIRECTIVES, WHICH THIS WARRANTY DOES NOT AFFECT OR LIMIT IN ANY WAY. TO SUBMIT A WARRANTY CLAIM PLEASE CONTACT THE MANUFACTURER'S CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES BY PHONE AT +31-10-7111401 OR BY E-MAIL AT EUROPEPARTS@KIDKRAFT.COM. THEY WILL PROVIDE INSTRUCTIONS ON REPLACEMENT PROCEDURES, RETURNING OF THE TOY (FREIGHT PREPAID), AND PROVIDING PROOF OF PURCHASE.

ES Español

INFORMACIÓN IMPORTANTE (LEER ANTES)

TODOS NUESTROS ARTÍCULOS DE MADERA HAN SIDO FABRICADOS, ENSAMBLADOS Y PINTADOS A MANO. CADA UNO DE ELLOS ES ÚNICO, ES POSIBLE QUE TENGAN PEQUEÑAS IMPERFECCIONES, LAS CUALES NO SON DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

SÍRVASE TENER EN CUENTA QUE NUESTRA GARANTÍA NO CUBRE EL USO DE MARCADORES PERMANENTES, PINTURAS QUE NO SEAN A BASE DE AGUA, CRAYONES, MARCADORES LAVABLES NI OTROS IMPLEMENTOS QUE DAÑAN EL PRODUCTO, SÍRVASE OBSERVAR ASIMISMO QUE ALGUNOS DE ESTOS AGENTES CONTIENEN TINTAS QUE PODRÍAN DAÑAR PERMANENTEMENTE LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO.

INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR EL PRODUCTO

LIMPIE LA SUPERFICIE CON UN PAÑO APENAS HÚMEDO Y DETERGENTE PARA PLATOS SUAVE, SI FUERA NECESARIO. NO USE NINGUN PRODUCTO DE LIMPIEZA QUE CONTENGA ALCOHOL O AMONÍACO. ESTOS HARÁN QUE LA SUPERFICIE BRILLANTE DEL PRODUCTO SE OPAQUE. PUEDE USARSE LUMBRUMEBLES PARA LIMPIAR Y QUITAR EL POLVO A LA SUPERFICIE.

RECOMENDAMOS PROBAR TODOS LOS MATERIALES DE LIMPIEZA EN EL LADO DE ABAJO DE CUALQUIER SUPERFICIE QUE NO SE VEA DURANTE EL USO NORMAL DEL PRODUCTO. SI TIENE ALGUNA PREGUNTA ACERCA DEL CUIDADO O DEL MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO, NO DUDE EN ENVIRNOS UN MENSAJE POR CORREO ELECTRÓNICO AL EUROPEPARTS@KIDKRAFT.COM.

GARANTÍA LIMITADA Y EXCLUSIVA

PARA COMPRAS EN LOS ESTADOS UNIDOS:

LA GARANTÍA DE ESTE JUGUETE CUBRE SOLAMENTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN DURANTE UN PERÍODO DE 90 DÍAS DESDE LA FECHA DE COMPRA Y SE LE EXTIENDE ÚNICAMENTE AL USUARIO ORIGINAL DEL JUGUETE. LLEGADO EL CASO DE UN DEFECTO DE FABRICACIÓN, SE CAMBIARÁ EL JUGUETE O

SE DEVOLVERÁ EL IMPORTE, A ELECCIÓN DEL FABRICANTE. PARA ACTIVAR Y PROTEGER ESTA GARANTÍA, GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA ORIGINAL Y REVISE CON CUIDADO EL ESTADO DEL JUGUETE ANTES Y DESPUÉS DEL ARMADO, PRESTANDO ATENCIÓN A QUE NO FALTEN PIEZAS, NI ESTÉN DEGRADADAS O ROTAS NI SEAN PELIGROSAS PARA UN NIÑO (QUE SE LAS PUEDA TRAGAR, ATRAGANTARSE O LASTIMARSE DE CUALQUIER OTRA FORMA). POR EJEMPLO, IMANES, RUEDAS, EJES, TORNILLOS Y CONECTORES. SI NOTA ALGUN DEFECTO, NO UTILICE EL JUGUETE Y AVISE DE INMEDIATO AL FABRICANTE. SI NO LO HACE, SE INTERPRETARÁ COMO USO INDEBIDO. EL USO INDEBIDO, ARMADO INCORRECTO, NO RESPETAR UNA ADVERTENCIA, NO SUPERVISAR A UN MENOR, NO REVISAR O MANTENER EL JUGUETE O PROVOCARLE DAÑOS, YA SEA DE FORMA INTENCIONAL O ACCIDENTAL, ANULARÁ ESTA GARANTÍA.

PARA COMPRAS FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS:

ALGUNAS NACIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE DAÑOS EXISTENTES O LA LIMITACIÓN DE TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, U OTRAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES, POR LO TANTO PUDIERA SER QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS MÁS ARRIBA NO SEAN APLICABLES A USTED. ESTA GARANTÍA LE OFRECE A USTED DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y TAMBIÉN PODRÍA IMPLICAR OTROS DERECHOS IRRENUNCIABLES BAJO LAS LEYES O DIRECTIVAS PERTINENTES, LAS CUALES NO SON AFECTADAS O LIMITADAS POR ESTA GARANTÍA EN NINGUNA FORMA. PARA PRESENTAR UN RECLAMO DE GARANTÍA, POR FAVOR CONTACTE A UN REPRESENTANTE DEL SERVICIO AL CONSUMIDOR DEL FABRICANTE AL TELÉFONO +31-10-7111401 O POR CORREO ELECTRÓNICO A EUROPEPARTS@KIDKRAFT.COM. ELLOS LE DARÁN LAS INSTRUCCIONES SOBRE COMO PROCEDER PARA EL CAMBIO, DEVOLUCIÓN DEL JUGUETE (PREVIO PAGO DE TRANSPORTE), Y COMO PROVEER DEL RECIBO DE COMPRA.

fr Français

INFORMATION IMPORTANTE – À LIRE EN PREMIER LIEU

TOUS NOS ARTICLES EN BOIS SONT FAÇONNÉS À LA MAIN, ASSEMBLÉS À LA MAIN ET PEINTS À LA MAIN. CHAQUE ARTICLE EST UNIQUE. DE LÉGÈRES IMPERFECTIONS PEUVENT APPARAÎTRE ET NE SONT PAS DES DÉFAUTS DE FABRICATION.

PRIÈRE DE NOTER QUE NOTRE GARANTIE NE COUVRE PAS L'UTILISATION DE MARQUEURS PERMANENTS, DE PEINTURES AUTRES QUE CELLES À BASE D'EAU, DE PASTELS, DE MARQUEURS LAVABLES OU D'AUTRES DISPOSITIFS DE NATURE À ENDOMMAGER LE PRODUIT. NOTER ÉGALEMENT QUE CERTAINS DE CES AGENTS CONTIENNENT DES TEINTURES COLORÉES QUI RISQUENT D'ENDOMMAGER LA SURFACE DU PRODUIT DE FAÇON IRRÉVERSIBLE.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

NETTOYER LA SURFACE À L'AIDE D'UN CHIFFON LÉGÈREMENT HUMIDE ET DE LIQUIDE VAISSELLE DOUX SI NÉCESSAIRE. NE PAS UTILISER DE PRODUIT DE NETTOYAGE CONTENANT DE L'ALCOOL OU DE L'AMMONIAQUE. CES PRODUITS TERRONT LA SURFACE BRILLANTE DU PRODUIT. UN PRODUIT DE POLISSAGE DES MEUBLES PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR NETTOYER ET DÉPOUSSIÉR LA SURFACE.

NOUS RECOMMANDONS DE TESTER TOUT PRODUIT DE NETTOYAGE SUR LA SURFACE INTERNE (INVISIBLE EN CAS D'UTILISATION NORMALE) DU PRODUIT. POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT, NOUS CONTACTER PAR COURRIER À EUROPEPARTS@KIDKRAFT.COM.

GARANTIE EXCLUSIVE ET LIMITÉE

POUR LES ACHATS AUX ETATS-UNIS :

CE JOUET EST GARANTI UNIQUEMENT CONTRE LES VICES DE FABRICATION POUR UNE PÉRIODE DE 90 JOURS À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT. SEUL L'ACHETEUR INITIAL DU JOUET BÉNÉFIE DE LA GARANTIE. EN CAS DE VICE DE FABRICATION, LE JOUET SERA REMPLACÉ OU LE PRIX D'ACHAT SERA REMBOURSÉ À HAUTEUR DU PRIX D'ACHAT, À LA DISCRÉTION DU FABRICANT. POUR ACTIVER ET PROTÉGÉR CETTE GARANTIE, CONSERVEZ UNE PREUVE DE L'ACHAT INITIAL ET INSPECTEZ ATTENTIVEMENT L'ÉTAT DU JOUET AVANT ET APRÈS L'INSTALLATION, RECHERCHEZ LES PIÈCES MANQUANTES, ENDOMMAGÉES, CASSÉES OU DANGEREUSES, NOTAMMENT LES PIÈCES QUI PEUVENT ÊTRE AVALEES PAR LES ENFANTS, PROVOQUER UN ÉTOUFFEMENT OU UNE BLESSURE. LES PIÈCES DÉCRITES CI-DESSUS PEUVENT INCLURE : AIMANTS, ROUES, BOULONS, DISPOSITIFS DE SERRAGE ET RCORDS. SI VOUS CONSTATEZ DES DÉFAUTS, N'UTILISEZ PAS LE JOUET ET INFORMER IMMÉDIATEMENT LE FABRICANT. SI VOUS NE SUIVEZ PAS CETTE INSTRUCTION, CECI SERA CONSIDÉRÉ COMME UN USAGE ABUSIF. UN USAGE ABUSIF, UNE INSTALLATION INCORRECTE, UN MANQUEMENT À UNE MISE EN GARDE, AU CONTRÔLE, À L'INSPECTION OU À L'ENTRETIEN DU JOUET, OU L'ENDOMMAGEMENT DU JOUET, QUE CE SOIT INTENTIONNEL OU ACCIDENTEL, ANNULLENT LA PRÉSENTE GARANTIE.

POUR LES ACHATS À L'EXTÉRIEUR DES ETATS-UNIS :

CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION DES DOMMAGES GARANTIS OU LA LIMITATION DE LA DURÉE DE LA GARANTIE, OU D'AUTRES TYPES DE LIMITATIONS OU D'EXCLUSIONS, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS ÉNONCÉES CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT DISPOSER D'AUTRES DROITS INALIENABLES EN VERTU DES LOIS OU DIRECTIVES

APPLICABLES, QUE CETTE GARANTIE NE PEUT EN AUCUN CAS AFFECTER OU LIMITER. POUR DEMANDER À BÉNÉFICIER DE LA GARANTIE, CONTACTER LESREPRÉSENTANTS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE DU FABRICANT PAR TÉLÉPHONE AU +31-10-7111401 OU PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE À EUROPEPARTS@KIDKRAFT.COM. ILS VOUS FOURNIRONT DES INFORMATIONS SUR LA PROCÉDURE D'ÉCHANGE, SUR LA FAÇON DE RENVOYER LE JOUET (PORT PRÉPAYÉ) ET DE FOURNIR UNE PREUVE D'ACHAT.

de Deutsch

WICHTIGE INFORMATIONEN – BITTE ZUERST LESEN

SÄMTLICHE UNSERER HOLZPRODUKTE WERDEN IN HANDBARKE HERGESTELLT, ZUSAMMENGEBAUT UND BEMALT. DADURCH IST JEDES TEIL EIN INDIVIDUALSTÜCK. KLEINE ABWEICHUNGEN LIEGEN IN DER NATURE DER HERSTELLUNGSWEISE UND STELLEN KEINE FERTIGUNGSFehler DAR. BITTE BEACHTEN SIE, DASS SCHÄDEN DURCH DIE VERWENDUNG VON PERMANENT-MARKERN, NICHT-WASSERLÖSLICHEN FARBNEN, WACHSMALSTIFTEN, TEXTMARKERN USW. NICHT UNTER UNSERE GARANTIE FALLEN. WIR WEISEN WEITERHIN DARAUF HIN, DASS EINIGE SCHREIBWERKZEUGE FÄRMETTEL ENTHALTEN, DIE DIE OBERFLÄCHE DES PRODUKTS PERMANENT SCHÄDEN KÖNNEN.

HINWEISE ZUR REINIGUNG

REINIGEN SIE DIE OBERFLÄCHE BEI BEDARF MIT EINEM FEUCHTEN LAPPEN UND EINEM MILDEN GESCHIRRSPÜLMittel. VERWENDEN SIE KEINE REINIGUNGSMittel, DIE ALKOHOL ODER AMMONIAC ENTHALTEN, DA DIESSE DIE GLÄNZENDE OBERFLÄCHE DES PRODUKTS STUMPF MACHEN. AUCH MÖBELPOLITUR IST GEIGEN. TESTEN SIE ALLE REINIGUNGSPRODUKTE VORSICHTshalber AN EINER UNAUFPÄLLIGEN STELLE AN DER UNTERSEITE DES PRODUKTS. FALLS SIE ZUR PFLEGE UNSERER ERZEUGNISSE NOCH FRAGEN HABEN, HELFEN WIR IHMEN GERN. SCHICKEN SIE UNS EINFACH EINE E-MAIL AN EUROPEPARTS@KIDKRAFT.COM.

BEGRENZTE GARANTIE

BEI KAUF IN DEN VEREINIGTEN STAATEN:

FÜR DIESES SPIELZEUG GILT EINE GEWÄHRLEISTUNGSFRIST FÜR HERSTELLUNGSMÄNGEL VON 90 TAGEN AB DEM KAUFDATUM. DIESER GEWÄHRLEISTUNG KANN NUR DURCH DEN URSPRUNGLICHEN BESITZER IN ANSPRUCH GENOMMEN WERDEN UND GILT NICHT BEI ERWERB AUS ZWEITER HAND. IM FALLE EINES HERSTELLUNGSMÄNGELS WIRD NACH ERMESSEN DES HERSTELLERS ENTWEDER DAS SPIELZEUG ERSETZT ODER DER KAUFPREIS ERSTATTET. UM DIESE GEWÄHRLEISTUNG GEGEN ANSPRUCH NEHMEN ZU KÖNNEN, BEWAHREN SIE DEN KAUFBELEG AUF UND UNTERSUCHEN SIE DAS SPIELZEUG VOR UND NACH DER MONTAGE AUF FEHLER, BESCHÄDIGTE UND GEFAHRLICHE EINZELTEILE; INSBESONDRE AUF TEILE, DIE VON EINEM KIND VERSCHLUCKT UND ZU ERSTICKEN FÜHREN KÖNNEN ODER AUS ANDEREN GRÜNDEN EINE VERLETZUNGSGEFAHR DARSTELLEN, DAZU ZÄHLEN TEILE WIE MAGNETE, RÄDER, AXSEN, HALTERUNGEN UND VERBINDUNGSTEILE. SOLLTEN SIE MÄNGEL BEMERKEN, BENUTZEN SIE DAS SPIELZEUG NICHT UND VERSTÄNDIGEN SIE DEN HERSTELLER UNVERZÜGLICH. EIN UNTERLASSEN STELLT UNSACHGEMÄSS GEBRAUCH DAR. UNSACHGEMÄSS GEBRAUCH, INKORREkte MONTAGE, NICHTBEACHTUNG DER WARSHINWEISE, FEHLende AUFSICHT DURCH ERWACHSENE, MÄNGELNDE KONTROLLE ODER WARTUNG DES SPIELZEUGS, ABSICHTLICHE ODER VERSEHENLICHE BESCHÄDIGUNG STELLEN AUSSCHLUSSGRÜNDE FÜR DIE GELTUNG DER GEWÄHRLEISTUNG DAR.

VOOR AANKOOP BIJEN DE VEREINIGDE STATEN:

SOMMIGE LANDEN STAAN BEPERKING VAN SCHADEVERGOEDING OF BEPERKING VAN DE DUUR VAN DE GARANTIE OF ANDERE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN NIET TOE. DAAROM ZIJN BOVENGENOEMDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MISSCHIEN NIET OP VAN TOEPASSING. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U HEEFT MISSCHIEN NOG ANDERE ONNETHOEbare RECHTEN ONDER VAN TOEPASSING ZIJNDE WETten VAN BESLIJFEN DIE DOOR DEZE GARANTIE NIET VERMINDERD OF BEPERKT WORDEN. OM EEN GARANTIECLAIM IN TE DIENEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENSERVICE VAN DE FABRIKANT, PER TELEFOON OP 44 207 193 8810, PER FAX OP 44 207 900 3898, OF PER E-MAIL NAAR

EUROPEPARTS@KIDKRAFT.COM. ZIJ ZULLEN U INSTRUCTIES GEVEN OVER DE TE VOLGEN PROCEDURE VOOR HET VERVANGEN VAN HET SPEELGOED, HOE U HET SPEELGOED MOET TERUGSTUREN (VIA VOORUITBETAALDE VRACHT) EN HOE U HET BEWIJS VAN AANKOOP MOET OVERLEGGEN.

Čeština

Důležité informace – Přečtěte si jako první.

VŠECHNY NAŠE VÝROBKY ZDĚŘEV JSOU ZHOTOVENY RUČNĚ, RUČNĚ SE MONTUJÍ A NATŘAJÍ. KAŽDÝ JE TAK JEDINEČNÝ. MOUH SE VYSKYTNOUT DROBNÉ NEDOKONALOSTI, KTERÉ NEJSOU VÝROBNÍ ZÁVADOU. VĚZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE NAŠE ZÁRUKA NEPOKRYVÁ POUŽITÍ NESYMATELNÝCH ZNAČKOVÁČKŮ, BAREV NEŘEDITELNÝCH VODOU, VOSKOVÉK, VÝPRATELNÝCH POPISOVÁCŮ ČI JINÝCH NÁSTROJŮ, KTERÉ BY MOHLY VÝROBEC POŠKODIT. NEZAPOMEŇTE, ŽE NĚKTERÁ Z TĚCHTO ČINIDEL OBSAHUJÍ BARVIVÁ, JEŽ MOUH NAVÍDÝ POŠKODIT POVRCH VÝROBKU.

Jak výrobek čistit

V PŘÍPADĚ POTŘEBY OTŘETE POVRCH LEHCE NAVLHČENÝM HADŘÍKEM A JEMNÝM PROSTŘEDKEM NA MYTÍ NÁDObI. NEPOUŽÍVEJTE JAKÉKOHLI PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ ALKOHOL NEBO ČPÁVEK. ZMATNÝ LESKLÝ POVRCH VÝROBKU, K VÝČISTĚNI A SETŘENÍ PRACHU Z POVRCHU LZE ROVNĚZ POUŽÍT LÉSTICÍ PŘÍPRAVEK NA NÁBYTEK.

DOPORUČUJEME, ABYSTE SI VĚškeré ČISTICÍ PŘÍPRAVKY VYZKOUŠELI NA SPODNÍ STRANĘ POVRCHU, KTERÝ NENÍ PŘEŽENÍ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU VIDĚT. V PŘÍPADĚ DOTAZU NA PĚČI A ÚDRŽBU TOHOTO VÝROBKU SE NA NÁS OBRAŤTE: EUROPEPARTS@KIDKRAFT.COM.

Pro výrobky zakoupené v USA

ZÁRUKA NA TUTO HRAČKU POKRYVÁ VYLUČNĚ VÝROBNI VADY PO DOBU 90 DNŮ OD DATA ZAKOUPENÍ. ZÁRUKA SE VZTAHUJE POUZE NA PŮvodní Uživatele Hračky, VYSKYTNUTÍ SE VÝROBNI VADA, POTOM VÝROBCE DLE VLASTNÍHO UVÁZENÍ HRAČKU BUĎ VÝMĚNÍ, NEBO VRÁTÍ ZAPLACENOU ČÁSTKU. ABYSTE ZÁRUKU AKTIVOVALI A ZACHOVALI, USCHOVEJTE SI DOKLAD O PŮvodní NákuPu A Pečlivě Zkontrolujte STAV HRAČKY PŘED MONTÁZI A PO NÍ. ZAMĚŘTE SE NA BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU.</p

